

ARAIID 3500 ファームウェア更新手順

ファームウェアのアップデートは大変危険な行為です。製品が正常に動作しなくなるなどの重大な故障になることもあります。保証期間中であっても保証対象外となり、最悪製品自体の交換となる可能性もあります。本作業を行う際には、そのことに同意していただいたものと判断いたします。

有償にて弊社で作業をおこなっておりますのでご不安な場合はお問い合わせください。本説明文章でご理解できない場合も有償作業依頼をお願い申し上げます。

1. ユーティリティの起動

WareGenie022ASI.exe を起動します。


※ 解凍したファームウェアに同梱されているプログラムをダブルクリックで起動をしてください。



上記の画面中はしばらくお待ちください。

※ 本内容では、100429.1 から 100707.1 に更新をします。

起動するとこのような画面になります。



事前に弊社の Web ページより、ファームウェアをダウンロードし任意のフォルダに解凍しておいてください。


<http://www.kingtech.co.jp/products/raidbox/araid3500.html>

製品ページの一番下部にてファームウェアを公開しております。

2. ファームウェアの更新。



Load Firmware をクリックしてください。 ファームウェアを解凍したフォルダを洗濯して、更新するファームウェアを選択してください。




その後開くを押します。



Start Upgrade を選択してください。

画面中に下記のようなプログレスバーが表示され、Update が開始されます。



下記のような画面が出たら更新作業が完了しました。




“OK” をクリックし画面を閉じてください。

この後、更新を終了させる為 OS のシャットダウンをしてください。

※ 再起動では更新が完了しません。必ず電源のシャットダウンを行ってください。

3. 更新の確認

シャットダウンが完了したら、再びシステムの電源をいれ OS を立ち上げてください。
その後、ユーティリティを立ち上げてください。



左下の F/W Rev. が更新したバージョンとなっていれば成功です。

以上で ARAID 3500 のファームウェア更新作業の説明は終了です。